



1. ACHTUNG:

Stellen Sie sicher, dass die Klinge spürbar bis zum Anschlag eingesetzt wurde. Eine nicht korrekt eingesetzte Klinge kann das Messer beschädigen und zu Verletzungen führen!

2. Justieren Sie nun die Achsschraube (A), bis die Klinge leichtgängig und trotzdem stabil sitzt.