

Wechseln der Scheiben?

Constance - NEU:

Halten Sie die Constance waagrecht.- Drücken Sie das Glas mit leichtem Druck von innen nach außen aus der Fassung. Es empfiehlt sich in der Mitte des Glases zu drücken. Bitte legen Sie das Wechselglas pro Seite von innen mit leichtem Druck wieder in die Fassung ein.

F-16:

Halten Sie die F-16 senkrecht. Den Rahmen fassen Sie mit der linken Hand und das Glas mit der rechten Hand. Da das Glaswechseln beim ersten Mal immer etwas schwieriger ist, können Sie den Rahmen in der Mitte etwas mit dem Fingernagel lösen. Nun können Sie mit leichtem Druck die Scheibe nach rechts wegziehen.

Zum Einsetzen des Glases erst den unten Teil, dann den oberen Teil der Scheibe in den Rahmen einsetzen. Jetzt den mittleren Teil der Scheibe in den Rahmen klicken.

Gardosa - NEU:

Halten Sie die Gardosa in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Brille sehen können. Ziehen Sie nun das Glas in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie das Glas aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen der Gläser setzen Sie das Glas bitte erst am äußeren Rand ein und schieben es nun in den vorderen Bereich.

Hunter / Skyhawk:

Halten Sie die Sportbrille hochkant und mit der linken Hand am Mittelteil fest. Mit der rechten Hand können Sie nun das Glas von der Mitte her aus der Fassung drücken (das Glas leicht nach oben herausdrücken). Jetzt das Glas aus der oberen Verankerung lösen. Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Stingray / Stingray V / Stingray M/P:

Entfernen Sie den optischen Clip. Halten Sie die Brille waagrecht. Ziehen Sie das Glas auf der rechten Seite nach unten und drücken gleichzeitig den rechten Teil des Rahmens nach oben. Mit einem „klick“ löst sich diese Seite vom Rahmen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der linken Seite. Beim ersten Scheibenwechseln kann das Glas noch sehr fest sitzen, aber Glas und Rahmen sind sehr robust und flexibel. Nun können Sie die Scheibe über dem Nasensteg entfernen.

Raptor:

Halten Sie das Model Raptor waagrecht. Ziehen Sie das Glas auf der rechten Seite nach unten und drücken gleichzeitig den rechten Teil des Rahmens nach oben. Mit einem „klick“ löst sich diese Seite vom Rahmen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der linken Seite. Beim ersten Scheibenwechseln kann das Glas noch sehr fest sitzen, aber Glas und Rahmen sind sehr robust und flexibel. Nun können Sie die Scheibe über dem Nasensteg entfernen.

Vision / View:

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Wechsel der einzelnen Gläser: Halten Sie die Brille waagrecht fest. Sie können die einzelnen Gläser nach unten wegziehen. Beim Einsetzen das Glas in den Mittelsteg einsetzen und mit einem „Klick“ nach oben einrasten lassen. Wechsel des Mittelsteges: Mittelsteg nach oben klappen. Daumen unter den Mittelsteg legen und sanft nach oben wegziehen. Der Mittelsteg lässt sich ganz leicht lösen, daher bitte auf keinen Fall unnötige Gewalt anwenden! Der Mittelsteg wird von vorne wieder an die Fassung geklippt.

Vista:

Halten Sie die Brille mit einer Hand am Bügel fest. Mittel und Zeigefinger der anderen Hand von innen mittig am oberen Rand der Brille platzieren und mit dem Daumen von außen auf die untere Halterung des Glases drücken und die Scheibe lösen. Zum Einsetzen bitte das Glas erst oben in die Halterung einsetzen und dann unten in die Fassung drücken.

Switch:

Halten Sie die Brille mit einer Hand zwischen Daumen und Zeigefinger auf Höhe des Nasenbereiches fest. Greifen Sie mit der anderen Hand an den unteren Glasrand neben Ihren Fingern und lösen Sie das Glas aus der Befestigung. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Glas. Zum Einsetzen das Glas erst am äußeren Rand in die Halterung einsetzen, anschließend die Einkerbung oben an der Wechselscheibe in die Fassung drücken und zum Schluss auf Höhe des Nasenbereiches einsetzen